

## 3.5 Easy Lock – magnetischer Türfeststeller



Achtung: Quetschgefahr beim Lösen des Magneten von der Anschlagplatte, Finger beim Drücken des Hebels nicht zwischen Griff und Türe halten.

Reinigung: s. Reinigungshinweise unter 3.4 Pflege von Edelstahlbeschlägen

Die Bedienungshinweise zum Entriegeln des Magnetismus befinden sich auf Aufklebern jeweils rechte / linke Türinnenseite und sind unbedingt zu beachten!

**Bedienung magnetischer Türfeststeller**  
Instruction for use magnetic door retainer

**Easy Lock®**  
by **Kiesling**

**Hebel drücken  
zum Lösen -**

**Press handle  
to release**



**Bedienung magnetischer Türfeststeller**  
Instruction for use magnetic door retainer



**Easy Lock®**  
by **Kiesling**

**Hebel drücken  
zum Lösen -**

**Press handle  
to release**