

3.3 Reinigungsvorschriften Aufbau



Der Aufbau muss regelmäßig gereinigt werden. Damit es nicht zu Beschädigungen kommt, sind hierzu folgende Pflegehinweise zu beachten:

- Fahrzeug und Aufbau erstmals nach 8 Wochen mit dem Dampfstrahlgerät reinigen
- Mindestabstand Düse ca. 30 cm
- höchster Arbeitsdruck 100 bar
- Wassertemperatur nicht über + 60°C, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Klebstoffe im Aufbau verflüssigen und es zu Ablösungen kommt.
- Aufbau darf ausschließlich mit einem PH-neutralen (oder annähernd PH-neutralen) Reinigungsmittel gereinigt werden! Maximaler PH-Wert 10

Beispiel:



Achtung: es handelt sich um ein Konzentrat, das vor der Anwendung im Verhältnis 1:20 mit Wasser verdünnt werden muss, bei Überschreitung des PH-Werts besteht Korrosionsgefahr!

- Nach dem Reinigen mit klarem Wasser ausspülen.
- Aufbau mit Druckluft trocknen oder bei geöffneten Türen austrocknen lassen. Ansonsten besteht die Gefahr des Pilzbefalls Schimmelbildung.

Für die bei Nichteinhaltung entstandenen Lackschäden können wir keinerlei Garantie oder Gewährleistung übernehmen.

Flugrost an Edelstahl-Heckportal und Edelstahl-Anbauteilen können mit handelsüblichem Edelstahlreiniger entfernt werden.