

5.4 Vario Lite Trennwand für Aufbauten ca. 3000 mm Länge

Verschieben der Trennwand

Im heruntergeklappten Zustand, hierfür die Anleitung A auf dem Aufkleber beachten!

Zur Beladung kann die Trennwand zur Decke hochgeklappt werden

Anleitung B. beachten!



Achtung beim Ablassen Der Trennwand! Abstützen beim Entriegeln.

Aufkleber auf der Vorderseite der Trennwand angebracht

Ablassen in senkrechte Position

Trennwand mit einer Hand abstützen und mit der anderen Hand entriegeln und langsam Trennwand in senkrechte Position bringen.



Achtung: Ist die Trennwand Zur Decke hochgeklappt, muss Sie beim Entriegeln unbedingt per Hand abgestützt werden!

Aufkleber auf der Rückseite der Trennwand angebracht

Bedienungsanleitung

Vario Lite®
by **Kiesling**

Kiesling Fahrzeugbau GmbH, D-89160 Dornstadt
Tel. +49.7348-2002-0 www.kiesling.de

A. Trennwand verschieben

1. Bremse oben Mitte lösen
2. seitliche Arretierungen entriegeln (zentraler Drehgriff)
3. leicht anheben und schieben
4. seitliche Arretierungen feststellen
5. Bremse oben Mitte feststellen

B. Hochklappen zur Decke

1. Trennwand bis ganz vorne schieben (s. A 1-3)
2. Trennwand nach oben schwenken
3. seitliche Arretierungen feststellen (zentralen Drehgriff drehen, bis Arretierung sichergestellt ist)

Allgemeine Pflegehinweise beachten!

entriegeln

verriegeln



Zusatzfunktion Ladungssicherung:

Ist die Trennwand in vertikaler Position fixiert, ist damit gleichzeitig die Ladung (bis zu 1500 kg) gesichert. Dies wurde vom TÜV NORD geprüft und zertifiziert.



Achtung !
Trennwand klappt nach Entriegelung nach unten! Verletzungsgefahr!

verriegeln

entriegeln



Vario Lite®
by **Kiesling**