

3.5 Easy Lock – magnetischer Türfeststeller



Achtung: Unfallgefahr beim Rangieren mit offenen Hecktüren! Maximal Schrittgeschwindigkeit!



Achtung: Quetschgefahr beim Lösen des Magneten von der Anschlagplatte, Finger beim Drücken des Hebels nicht zwischen Griff und Türe halten.

Reinigung: s. Reinigungshinweise unter 3.4 Pflege von Edelstahlbeschlägen

Ein Bedienungshinweis zum Entriegeln des Magnetismus befindet sich auf dem Aufkleber „Kurzinfo für Bedienung und Wartung“ auf der rechten Türinnenseite und ist unbedingt zu beachten!

Magnetischer Türfeststeller Easy Lock:

Sichert selbsttätig, zum
Lösen Hebel drücken!



Magnetic door retainer Easy Lock:

Easily secured,
press handle to release